

# Configuration des interfaces et des routes - routeur CISCO

Entrer dans le mode privilégié (...)

```
>enable
```

Passer en mode configuration

```
#conf t
```

Revenir au niveau précédent

```
exit
```

Lister la configuration active

```
#sh running-config
```

Configurer une interface

```
(config)interface <NomInterface>
```

Démarrer ou éteindre une interface

```
(config)interface <NomInterface>  
(config-if)no shutdown #démarrer  
(config-if)shutdown #éteindre
```

Configurer l'adresse IP d'une Interface

```
(config)interface <NomInterface>  
(config-if)ip address <IP> <Masque>
```

Configurer une ligne de routage

```
ip route <Réseau destination> <Masque> <Passerelle>
```

Retirer une commande tapée par erreur

```
(config)no <Ancienne commande>
```

Sauvegarder la configuration pour le redémarrage

```
copy running-config startup-config
```